MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLAN 32

MIF-PA32E/00 23-10-95



1.-Uso del manual

Este manual debe ser usado de forma conjunta , con el manual correspondiente a la bomba .
Deben tenerse en cuenta todas las indicaciones de dicho manual , en especial en lo referente a seguridad de funcionamiento y manipulación , del equipo.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones de innovación tecnológica.

2.-Definición del sistema

El plan 32 consiste en una refrigeración/circulación tal como se indica en el esquema.
La circulación se realiza inyectando desde el exterior de la bomba a la cajera un fluido limpio, compatible con el liquido bombeado y los materiales de la bomba , y a una presión de 1,5 Kg/cm2 superior como mínimo a la existente en la cajera.

IMPORTANTE: Salvo indicación expresa en oferta y/o pedido BOMBAS ITUR no suministra los accesorios como válvulas de retención (2) , aislamiento (1)(6) , filtros (3) , válvulas de control (4) ni manómetros (5). En cualquier caso las válvulas (1) y (2) son siempre suministro del cliente.

Opcionalmente puede colocarse también un termómetro en la entrada de líquido a la cajera.

3.-Puesta en marcha

Caso de ser la 1ª puesta en marcha hay que comprobar visualmente que las conducciones , elementos y/o tapones referidos anteriormente se encuentran conectados correctamente y no han sufrido daño.
Instalar la tubería y accesorios verificando su correcta colocación , conectarla a la fuente de fluido y abrir la válvula .
Apretar la empaquetadura siguiendo las instrucciones del manual de la bomba.

4.-Mantenimiento

Cada vez que se desmonte la bomba (ver su manual de instrucciones) se debe comprobar la limpieza interior y estado de los circuitos auxiliares y accesorios, limpiándolos si fuera necesario. Caso de que existan juntas estas deben ser cambiadas por otras nuevas.
Debe vigilarse periódicamente el estado y regulación del apriete de la empaquetadura.
Cuando se proceda al cambio de ésta , debe introducirse el anillo linterna en el mismo orden en que se ha extraído.

5.-Seguridad

Se deben seguir todas las indicaciones sobre seguridad para el funcionamiento y manipulación de los equipos , que se indican en el manual de instrucciones de la bomba .

BOMBAS ITUR